



SY 0003 A

ZAMKNUTÍ VOZU A AKTIVACE AUTOALARMU

Před zamknutím vozu a aktivací autoalarmu zajistěte zavření všech dveří, oken, střešního okna, kapoty a dveří zavazadlového prostoru.

Modely s centrálním zamykáním dveří

Chcete-li vůz zamknout a aktivovat autoalarm, namířte dálkový ovladač směrem k vozu a krátce stiskněte tlačítko zamykání. Pokud jsou správně zavřeny všechny dveře, třikrát bliknou všechny ukazatele směru a kontrolka autoalarmu začne blikat (je umístěna v blízkosti zamykacích kolíků předních dveří).

Při stisknutí tlačítka dálkový ovladač vyšle kódovaný vysokofrekvenční signál přijímači ve vozidle, který aktivuje následující:

- centrální zamykání (zamknou se zámky všech dveří)
- obvodovou ochranu (střeží přístup přes dveře, kapotu a dveře zavazadlového prostoru)
- ultrazvukovou ochranu vnitřního prostoru, která střeží prostor kabiny vozu.
- elektronickou imobilizaci motoru.

Je-li autoalarm aktivován, ozve se výstražný akustický signál při otevření dveří, kapoty nebo dveří zavazadlového prostoru. U vozidel vybavených ultrazvukovou ochranou vnitřního prostoru se autoalarm rozezvučí také v případě, že v kabině zaznamená pohyb (před spuštěním signálu autoalarm 15 vteřin prověřuje situaci) - další informace najdete v oddílu „Ultrazvuková ochrana vnitřního prostoru“.

Pokud všechny ukazatele směru při použití dálkového ovladače neblinkají správně, signalizuje to, že některé dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, alarm se aktivuje a imobilizace motoru je provedena, avšak ultrazvuková ochrana vnitřního prostoru aktivována nebude.

Po zavření dveří, kapoty nebo dveří zavazadlového prostoru bliknou třikrát všechny ukazatele směru a autoalarm se výše uvedeným postupem aktivuje.

Odemykání dálkovým ovladačem

Nasměrujte dálkový ovladač k vozu a krátce stiskněte rovné tlačítko. Všechny ukazatele směru jednou bliknou autoalarm a imobilizér se automaticky deaktivují a všechny dveře se odemknou.

Pokud dálkový ovladač vůz neodemkne, použijte klíč a proveďte synchronizaci dálkového ovladače (viz bod 6 v části „Baterie dálkového ovladače“).

Při spuštění poplachu

Poplach je možno zrušit stisknutím libovolného tlačítka dálkového ovladače nebo odemknutím zámků ve dveřích pomocí klíče. Poplach trvá 30 vteřin, po uplynutí této doby se sám vypne. Celkově může být spuštěn až třikrát, než je třeba ho resetovat.