



BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Baterie v dálkovém ovladači mají životnost přibližně tři roky, v závislosti na frekvenci použití. Následující příznaky signalizují, že baterii je třeba vyměnit:

- Po stisknutí tlačítka dálkového ovladače kontrolka na předních dveřích rychle bliká až do okamžiku otevření předních dveří.
- Sníží se dosah dálkového ovladače.

Používejte výhradně baterie Panasonic CR2016 (jsou k dostání u dealera firmy Rover). Výměna se provádí následovně:

- 1) Malým šroubovákem nebo mincí od sebe oddělte poloviny pláště dálkového ovladače (začněte u kroužku na klíče). Postupujte tak, abyste nepoškodili těsnění mezi polovinami pláště a aby se dovnitř nedostala nečistota nebo vlhkost.
- 2) Vysuňte baterii z kontaktů, ale kontaktů ani plošného spoje se nedotýkejte.
- 3) Stiskněte a držte nejprve jedno, pak druhé tlačítko dálkového ovladače po dobu alespoň 5 vteřin, čímž vybijete kondenzátory dálkového ovladače.

4) Nainstalujte novou baterii; při zakládání dbejte na správnou polaritu (kladný (+) pól musí směřovat nahoru). Otisky prstů mohou snížit životnost baterií - pokud možno se nedotýkejte kontaktních ploch baterie a před založením je očistěte.

5) Uzavřete plášť dálkového ovladače.

6) Pomocí klíče odemkněte vůz, potom nejméně čtyřikrát stiskněte tlačítko zamykání na dálkovém ovladači.

Nyní je dálkový ovladač připraven k použití.

POZOR!

Dálkový ovladač obsahuje jemné elektronické obvody, které je nutno chránit před nárazy, vodou, vlhkostí, vysokou teplotou, přímým slunečním svitem, rozpouštědly, autovosky a brusivý.