



SY 0002B

ČÍSLO KLÍČE A DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Obdrželi jste dva shodné klíče, červený klíč po záznamu dat a dva dálkové ovladače

Číslo klíče je vyraženo na štítku (na obrázku vyznačeném šipkou), připojeném ke kroužku. Zkontrolujte, zda je toto číslo uvedeno na bezpečnostní kartě.

POZOR!

Bezpečnostní kartu, štítek s číslem klíče, rezervní klíč a dálkový ovladač uložte na bezpečném místě - NE VE VOZE!

Při ztrátě klíče nebo dálkového ovladače kontaktujte dealera firmy Rover, který Vám dodá náhradní nebo další klíče a dálkové ovladače.

POZNÁMKA: Vždy s sebou vezměte červený klíč pro záznam dat, dálkového ovladače, když požadujete výměnu.

ČERVENÝ KLÍČ PRO ZÁZNAM DAT

Červený klíč je nezbytnou součástí zabezpečení vozu, které musíte vzít s sebou, pokud požadujete výměnu nebo další klíče. VŽDY splňte následující podmínky:

- Klíč mějte ve schránce a uložte jej na bezpečném místě, ne ve voze.
- Ujistěte se, že máte klíč s sebou, když chcete navštívit svého dealera za účelem dodání dalších klíčů.
- Nepokoušejte se tímto klíčem odemknout vůz nebo nastartovat motor - mohla by být zrušena platnost signálů vysílaných černým klíčem.
- Tento klíč musí mít u sebe majitel vozu. Když vůz prodáváte, musíte jej předat novému majiteli.

Zamknutí vozu klíčem

Dva stejné klíče slouží k odemknutí všech zámků, včetně zámku dveří zavazadlového prostoru a schránky v přístrojové desce. Zámky otevřete otočením klíče směrem k přední části vozu.

U vozidel vybavených centrálním zamykáním a obvodovou ochranou se při zamknutí dveří klíčem aktivuje pouze obvodová ochrana (dveře, kapota a dveře zavazadlového prostoru) a imobilizace motoru. Ultrazvuková ochrana vnitřního prostoru aktivována nebude!

Zamykací kolíky

Všechny dveře je možno zavřít z vnitřku vozu zatlačením zamykacího kolíku na každých dveřích směrem dolů.

POZNÁMKA: Při zatlačení zamykacího kolíku dveří řidiče se automaticky aktivuje centrální zamykání (je-li jím vozidlo vybaveno) a zamknou se všechny zámky společně.