

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OCHRANU PROTI KRÁDEŽI

Pokud se chystáte opustit vůz (třeba jen na několik minut), dodržujte následujících pět bodů:

- Zcela zavřete všechna okna (a střešní okno).
- Odnešte s sebou všechny cenné věci (nebo je ukryjte do zavazadlového prostoru).
- Vyjměte klíč ze spínací skříňky a odnešte z vozu dálkový ovladač
- Zamkněte volant (pootočte volantem tak, aby se zámek zajistil).
- Zamkněte všechny dveře a aktivujte alarm.

I po provedení těchto pěti bodů můžete provést ještě mnoho dalších opatření, která sníží lákavost Vašeho vozu pro zloděje.

JE LÉPE VŮZ DOBŘE ZAJISTIT, NEŽ POZDĚJI LITOVAT!

- Snažte se parkovat tam, kde vůz mohou dobře vidět kolemjdoucí chodci nebo obyvatelé okolních domů.
- V noci vždy parkujte na dobře osvětlených místech a vyhýbejte se temným postranním uličkám.
- Nikdy ve vozidle nenechávejte doklady od vozu - ty jsou pro zloděje při krádeži milou pozorností.
- Máte-li garáž, používejte ji, a nenechávejte klíč s dálkovým ovladačem ve spínací skříňce.

AUTOALARM

Váš vůz je vybaven moderním autoalarmem a imobilizérem motoru. V zájmu zajištění maximálního bezpečí vozu i Vašeho pohodlí Vám doporučujeme, abyste se seznámili se systémem zabezpečení vozu a dokonale pochopili jeho funkci.

Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ MÍRY BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE K ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ VOZU VÝHRADNĚ DÁLKOVÝ OVLADAČ

(Toto platí s výjimkou případu, kdy je vozidlo vybaveno ultrazvukovou ochranou vnitřního prostoru a v zamčeném voze zůstanou osoby nebo zvířata, případně zůstane otevřené některé z oken nebo střešní okno. V takovém případě je třeba vůz zamknout klíčem - viz oddíl „Zamknutí vozu klíčem“).