
Battery (P100)
R,25.0
C0192-1
C0045-1
B,25.0
C1661-1
12.0 Volts
Fuse box-Engine compartment (P108)
SJ32
B,4.0D
C0559-1
A
B
Relay-Wiper -1 (R231)
Relay-Wiper -2 (R232)
C0571-1 B,1.5D
C0570-4 ULG,2.5D
C0572-3 RLG,2.5D
C0575-9 RG,0.5D
C0575-10 UG,0.5D
C0575-11 RLG,0.75D
C0575-12 NS,2.5D
Body control unit (BCU) (D162)
C0660-34
C0660-11 BS,0.75D
C0550-2
C0660-16
C0660-6
C0632-1
LINK 12
50.0 Amps
LINK 3
50.0 Amps
C0571-3 NB,4.0D
A487
NB,4.0D
C0660-54
C0660-29
Switch-Ignition (S176)
Auxiliary (Y163)
C0028-6
C0028-2 LG,4.0D
A50
LG,4.0D
LG,4.0D
Fuse box-Passenger compartment (P101)
C0581-50
FUSE 32
5.0 Amps
C0581-39 NG,0.5D
C0580-33
FUSE 17
5.0 Amps
C0580-25 LGR,0.5D
C0580-52
FUSE 4
10.0 Amps
C0580-47
PN,1.5D (ZT)
C
PN,1.5D (ZT-T)
SJ10
PN,0.75D (ZT-T)
D
FUSE 2
10.0 Amps
C0580-49 LGR,2.0D
Header (K109)
C0296-6
C0296-4 LGR,0.75D
C0084-11 C0610-11
WY,0.5D (ZT)
E
WY,0.5D (ZT-T)
F
VWR404100-1


Motor-Wiper-
Windscreen (M105)
A
B
ULG,2.5D
C0030-2
RLG,2.5D
C0030-3
Switch-
Park (S289)
NLG,0.5D
C0030-1
C0030-4
B,2.5D
C1970-1
Header (K109)
C0610-10 C0084-10
NLG,0.5D
C0287-12
C0287-14
NLG,0.5D
C0287-13
Body control
unit (BCU) (D162)
Switch-Steering
column-Wiper (S174)
C0660-53
C0660-49 LGR,0.35D
C0035-9
C0035-8
BS,0.75D
C0550-6
C0660-50 LGU,0.35D
C0035-7
C0660-13 LGG,0.35D
C0035-10
C0035-3
PN,0.75D
Header (K109)
LGB,0.75D
(ZT)
C0288-5
C0288-7
(ZT)
LGB,0.75D
C0035-5
PU,0.75D
C0660-30
C0035-6
C0288-6
PG,0.75D
(ZT-T)
A751
(ZT-T)
PG,0.75D
A829
(ZT-T)
PU,0.75D
C0660-22
C0660-18
WRY,0.35D
(ZT-T)
D
(ZT-T)
Pump-Washer-
Windscreen (M153)
Header (K109)
(ZT-T)
PU,1.5D
C0008-1
C0008-2
PG,1.5D
(ZT-T)
C0289-4
C0289-6
WRY,0.35D
C
(ZT)
PN,1.5D
LGB,1.5D
(ZT)
Sensor-Rain (T204)
WRY,0.5D
(NO SUNROOF)
NLG,0.5D
C0961-4
K-BUS
C0961-3
C0610-9 C0084-9
WRY,0.5D
A2
(SUNROOF)
WRY,0.5D
E
WY,0.5D
A41
WY,0.5D
C0961-1
B,0.5D
(ZT)
A50,A51
(ZT)
B,0.5D
F
WY,0.5D
A90
WY,0.5D
C0961-2
C0610-3 C0084-3
B,0.75D
C0836-3
B,0.5D
(ZT-T)
A94,A95,A96,A97
(ZT-T)
B,0.5D
VWR404100-2